

ソルトアウェイを使ったエンジンフラッシングの手順

1. ソルトアウェイ専用ミキサーを船外機などのフラッシュキットに取付をします。
2. ミキサーのカップにソルトアウェイ原液を入れます。
3. 水道水を回しながら、エンジンを暖機運転します(30秒～1分)。その際、ミキサーの切替ノブは「RINSE」位置にしておきますと、水道水だけが流れます。
4. 切替ノブを「SALTAWAY」位置に合わせ、フラッシングを開始します。
5～6秒で検水口から泡が出てきます。その後、20秒程度でフラッシングは完了です。
5. ソルトアウェイにはエンジン内部に堆積した塩分を除去する効果がありますので、フラッシング後エンジン内部に希釈されたソルトアウェイが満たされた状態で保管して下さい。（エンジンを吹かして水を排出してしまうと、その効果が得られません。）

注意

- ・エンジンが冷えた状態ですと、全体にソルトアウェイ液を行き渡らせることができません。必ず暖機運転を行ってからソルトアウェイ液を流すようにしてください。
- ・所定の時間以上に水を流しますと、エンジン内に残留しているソルトアウェイ液が全て流れ出てしまい、逆効果です。

その他の使用方法

- ・エンジン内部でも、油脂系の防錆スプレーと相性の良くないゴム製品やプラスチック回りにも使用できます。
- ・エンジンマウントや、シリンダヘッドボルトなど、塩分の堆積が著しい箇所には防錆スプレーではなく、ソルトアウェイを吹き付けておくと効果があります。
- ・ウェットスーツや釣り道具などの小物にもソルトアウェイ液を吹き付けてから水洗いをすれば塩分の付着が防止できます。
- ・ウォータートイや船体外装品の水洗いには別売のマリンノズル(品番：3736154)をご利用下さい。
- ・サングラスや眼鏡に薄く塗布しておくとも潮風の中でも一日良好な視界を保つことができます。

原液を使用する際の注意

原液は必ず薄めて使用してください。そのまま使用をしても実害はありませんが、効果が上がることもありません。

薬効最大点は希釈5倍(濃度20%)です。それ以上の濃度で使用しても効果がアップすることはありません。

希釈済みの製品である、スプレータイプの希釈濃度は以下の通りです。

- ・スプレータイプ希釈10倍(品番：SA-04) 釣り道具などの小物手入れに使用。使用後の水洗い不要。
- ・スプレータイプ希釈5倍(品番：SA-16) ウェットスーツやウェイクギアの洗浄に使用。使用後水洗いが必要。